

# ROCKWOOL Tiefengrund

## Technisches Datenblatt



Farblos auf trocknende, lösemittelfreie Grundierung und Putzfestiger – auf Basis einer copolymeren Feindispersion mit mineralischen Füllstoffen

- Reduzierung der Saugfähigkeit des Untergrunds
- oberflächenverfestigende Wirkung
- sehr gut verfestigend
- tief eindringend
- sehr gute Penetration

# ROCKWOOL Tiefengrund

## Anwendungsbereich

Grundierung zur Reduzierung der Saugfähigkeit für Wandfarben, z. B. für Siliconharzfarben, z. B. Silicon-Fassadenfinish, Silicon-Füllfassadenfarbe; für dünn-schichtige, mineralische Oberputze, z. B. Kalkrenovierputz, Edeldekor, Strukturputz, Sanierputzglätte, Kalkfeinputz, für Unterputze wie Maschinenputz, Universalgrundputz, Mineraleichtputz und Faserleichtputz und für Dickbeschichtungen.

Verfestigung von mürben, nicht mehr tragfähigen mineralischen Putzen sowie von kreidenden mineralischen Altanstrichen. Im Außen- und Innenbereich.

Die Wirksamkeit der Grundierung muss gerade bei sehr wenig festen Untergründen durch Probeflächen überprüft werden! Für darüber hinausgehende Verwendungen haftet der Anwender selbst.

## Besondere Verlegehinweise

### Verbrauch:

0,25 – 0,5 l/m<sup>2</sup>

Je nach Saugfähigkeit des Untergrunds bzw. der Verwendung als Tiefengrund oder Putzverfestiger können die Verbrauchswerte auch variieren.

### Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, tragfähig und saugfähig sein. Verschmutzungen möglichst schonend reinigen. Der Untergrund muss nach einer Nassreinigung vor dem Grundieren austrocknen. Nicht verseifungsbeständige und organische Untergründe entfernen.

### Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur:

Mind. + 5 °C bis max. + 30 °C

### Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren. Ein- bis zweimal unverdünnt streichen, rollen oder spritzen (bei stark saugenden Untergründen bis max. 20 % mit Wasser verdünnen). Zur Verfestigung muss je nach Untergrund mindestens zweimal mit dem Nass-in-feucht-Verfahren gearbeitet werden. Die Grundierung darf keinen glänzenden Film ergeben.

**Trocknungszeit:** Die Trocknungszeiten liegen unter Normalbedingungen (+ 20 °C/65 % Luftfeuchte) bei ca. 12 Stunden, tiefere Temperaturen und höhere Luftfeuchte verlängern diese Zeit.

**Nachbehandlung:** Frische Grundierung vor direkter Sonneneinstrahlung, Wind, Regen und Frost schützen.

**Werkzeugreinigung:** sofort nach Gebrauch mit Wasser

## Lagerung

Frostfrei und trocken im Originalgebilde, Lagerdauer nicht über 9 Monate, vor direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über + 30 °C schützen.

## Unbedingt zu beachten

Bevor mit der Grundierung begonnen wird, ist darauf zu achten, dass alle nicht zu grundierenden Teile gut abgedeckt werden. Gelangt trotzdem Tiefengrund auf ungeschützte Flächen, ist dieser sofort zu entfernen.

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren. Für gute Belüftung sorgen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt!

## Lieferprogramm

Gebinde: 10-l-Eimer mit Ausguss

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

Postfach 0749 · 45957 Gladbeck

T +49 (0) 2043 4080

info@rockwool.de · www.rockwool.de



Unsere Ausführungen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter [www.rockwool.de](http://www.rockwool.de) finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.